保證書印制於說明書最後責 請要求經額商項是關胃日期及憲信章。以確保您的提品



電烤箱 使用說明書

KZ-XD18

# User Manual

100 元 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	消耗力率	<b>米朝尺寸</b>				
110V/60Hz	1200W	W449 × D310 × H320(mm)				
<b>经验平置</b>	88	定转度				



# 日鲜

- 3 各部名標
- 4 使用說明
- 7 特別注意要點
- 9 地線安裝方法
- 10 緊急處理方法
- 11 保養方法
- 12 故障排除
- 13 售後服務

# 各部名稱

- 1 25.55
- 2 技術
- 3 WAY
- 4 強化玻璃門
- 5 門把手
- 8 報告開報
- 7 接地線
- 8 東京線
- 9 温度質疑
- 10 東島南部
- 11 95 TE SEE
- 12 指示燈



# 使用方法

#### 電源指示燈

時間節組"錯"時報示母系。

#### 時間設定

時間直揮從0~60分館當轉至"國"時,拷箱停止一切工作。但示意識,時間之設定請配合進度之設 定使用。參考一般會請之課請時間。設定不区10分館時,請旋轉至30分館之刻度後再反時體散轉至 依所需的時間位置。需長時間使用時,請直接管轉至所需之換業時間。

#### 火力設定

- 上火、表示上方加熱管在加熱。
- 下火、表示上方知熱管在加熱。
- 全間,表示上下方加熱管一起加熱。

#### 温度設定

旋轉温度開請、設定請係各式食物料理選擇適合之温度、請參考一般食器之建議温度。

### 线網/线盤

- 炸湖, 请合烘烤土司, 高魚子, 肉搭或其他速食小件的食物。
- 烤瓶、通合烘烤小餅乾、漆、地瓜餅鞋、蛋糕、比茄等食物。
- **烤沥烤蟹: 连合烘烤罐罐。蘸罐、香油或其它清油之食物。**











# 使用方法

#### 插上插頭

請用交流電110V 12A以上之損極。 請勿與其它電腦同時共用頻度。 請勿用謝遲的手援上電源。以免發生危險。

#### 将食物放入烤箱内

途轉時間設定旋鈕於需要的位置。此時電源燈亮。 調火力設定旋鈕選擇"上火"、"下火"、"全開"位置。 調溫度設定旋紐於通常溫度。 烘烤完成時,時間開閉響,指示燈滅。 打開門取出食物,開門散熱。





## 绕线(通用於线海鲜、肉類、其它清油食物)

- 游烤網置於烤箱上層烤架位可依食物大小調整合適空間。
- 將垮鐘置於下烤架位、保持一層距離使對流效果較好。

烘烤(適用於小點心、蛋糕、比茲、水菓盃等其它食物。)

將烤網置於中間位置。

#### 報准

- 將會物放入烤盤中間位置烤盤放於烤架下層。開上火加熱 請隨時觀察解凍狀況。必要時個轉會物。
- 用鉛箔紙包食物、使食物受効均匀、但雲注意温度以免影響效果。

#### 进会供线

 適會請係包裝上處理 請參考一般會請請釋、設定預熱時間、烘炖時間及溫度。





#### 栅槽請勿用水沖洗

• 本機體、電源和採頭、不可浸於水中清洗以免發生頻電。

#### 請勿受到接關

如果機能掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。

# 電源注意車項

- 當電源線有破損時請勿使用。
- 本條不使用時請將插頭拔起。
- 請勿與其它電器產品共用插座。

#### 通常的使用方法

本產品僅供一般家庭使用除調理外請勿作其它用途。



# 請勿在烤箱上放置物品

當烤箱烘烤時,絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。

#### 請勿在此處使用

- 請勿在豐屋桌布。柔軟的藝物上面使用。
- 請勿在澎湃的地方或瓦斯維等熱源附近使用。

# 主機請離繳10cm以上

請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。

#### 使用中勿用手碰觸

使用中表面温度很高。如有兄童在旁請特別注意。









#### 地線安裝方法

- 使用本電器前,請先作好接地工作。
- 將黃色接地環接於住宅会格的接地系統。
- 插座上有接地極時,須將接地線接至地極線路。
- 不可自行拆下接地線。
- 接地線不可接於瓦斯管、電話線路或避雷針。

# 緊急處理方法

當本模有異常理象發生時請達搜掉抵源,並通知聲賣0600免費認詢專線協助處理。切勿自行拆卸本模。以免發生危險。

#### 电流线

 本機使用之電源線高Y型連接方式電器,因修理時階兩到時期工具,如有損壞時,請送到指定之 服務站確修。

#### 10.00

- 磨粉(清潔劑),揮發油、酸熱水等會傷及機體請勿使用。
- 保責前先披掉措施, 並将機體完全冷卻。
- 請用柔軟存巾擦拭。
- 油汗不畏去除的地方,請用軟布巡修洗碗精清洗。
- 電烤箱請不要直接浸在水裡清洗。
- 請勿海總域布加洗碗精清洗,洗後誘掘靴水油,以免造成生銷。
- 勿用護嗣或無性法潔劑,以免破壞表面的传漆。



#### 50 KB 50 B0

檢查事項故障狀況	○披掉插頭	〇時間鈕未維動	○烘烤中發生停電	□烘烤時間過長	○烘烤有異物	<ul><li>対網有異物</li></ul>	○底蓋有異物	○鉄烤食品過大	〇同一食品烤兩次	○最否使用冷凍食品	〇電點營有異物	<ul><li>供烤油脂食物未放烤蘸</li></ul>
無法烘烤												un
烘烤時間太長				٠								
烘焦											٠	
出現異味				•	•	•					•	
塑色				•								
均色不良												